



با قابلیت روی هم قرار گیری
بنتاتی لاک، در اندازه های متناسب با یکدیگر و با قابلیت قرارگیری روی هم
طراحی شده است.
در شکل ها و اندازه های گوناگون



۴- برای باز کردن در، این دکمه
را فشار دهید تا هوا خارج شود



۳- از نشانگر تاریخ، برای ثبت روز
شروع به نگهداری، استفاده نمایید



۲- برای تازه نگهداشتن مواد، پمپ
را به سمت پایین فشار دهید و با
کمی چرخش آن را قفل کنید



۱- با پمپ کردن، کل هوای ظرف
را تخلیه نمایید (تخلیه کامل زمانی
است که به دلیل پمپ زدن مداوم
و در نتیجه خلاء ایجاد شده در
ظرف، پمپ زدن کند و در نهایت
متوقف می شود)

زمان نگهداری		
ماده غذایی	تعداد روز در شرایط عادی	تعداد روز در حالت وکیوم شده
گوشت تازه	۳	۸
گوشت پخته	۵	۱۴
غذا های دریای تازه	۲	۵
سوسیس	۷	۲۰
غذاهای پخته	۲	۱۰
میوه های تازه	۱۰	۲۰
سبزیجات تازه	۵	۲۰
پنیر	۱۵	۶۰
نوشیدنی های بدون گاز	۷	۲۵
مواد غذایی خشک	۳۰	۹۰

■ غذا ها در یخچال با دمای ۲ تا ۵ درجه سانتی گراد نگهداری شوند (به غیر از مواد غذایی خشک).
■ زمان های ارائه شده در بالا به عنوان یک راهنماست. ممکن است نتایج برای مصرف کنندگان، متفاوت باشد.

۱ - پیش از اولین استفاده با مایع ظرفشویی بشوید. از تمیز کننده های سمباده مانند، خودداری کنید

۲ - در ظرف را در ماشین ظرفشویی قرار ندهید

۳ - شست و شوی ظرف در ماشین ظرفشویی، باعث کدر شدن آن می شود

۴ - نگهداری اسید و باز های قوی (مثل: سرکه و آب لیمو ترش) در این ظروف، توصیه نمی شود. زیرا باعث کاهش درخشندگی و به مرور، کدر شدن بدنه ظرف می گردد

قابل استفاده در مایکروویو

ظرف را بدون در، در مایکروویو قرار دهید. از گرم شدن بیش از حد مواد غذایی در این ظرف، که احتمال ایجاد لک و رنگ گرفتگی را بیشتر می کند، جلوگیری کنید.

قابل استفاده در فریزر

در و بدنه هر دو قابل استفاده در فریزر هستند. پس از خروج از فریزر کمی صبر کنید تا پمپ تخلیه هوا به دمای اتاق برسد.

عایق هوا و مایعات